







BAHLI



L1 = L2





Lista części		
POZYCJA	ILOŚĆ	NUMER CZĘŚCI
1	1	Blat
2	1	Bok L
3	1	Bok R
4	1	Wieniec
5	1	Cokol
6	1	Pryegroda pion. L
7	1	Pryegroda pion. R
8	4	Szuflada Duża
8.1	1	Czoło szuflady
8.2	1	Bok L szuflady
8.3	1	Bok R szuflady
8.4	1	Tył szuflady
8.5	1	Spód szuflady
8.6	1	Prowadnica L
8.7	1	Prowadnica R
8.8	1	Wkręt prowadnicy 3x20
9	1	Drzwi lewe
10	1	Drzwi R
11	8	Podpórka
12	2	Półka
13	4	Prowadnik zawiasu
14	4	Zawiasa
15	4	Szyna prowadnicy L
16	4	Szyna prowadnicy R
17	6	Ślizg pojedynczy
18	12	Śruba uchwyty 4x45
19	6	UCHWYT
20	24	Euro wkręt 3,5x13
21	8	Euro wkręt 6,3x13
22	22	Kółek
23	48	Puszka mimośrod
24	48	Trzpień mimośrod
25	48	Zaślepka mimośrod
26	2	Ściana tylna L R
27	1	Ściana tylna
28	86	Gwozdzie 3x20