









LOTUS 5



L1 = L2



LOTUS 5



Lista części

POZYCJA	ILOŚĆ	NUMER CZĘŚCI
1	1	Blat górny
2	1	Bok L
3	1	Bok R
4	32	Euro wkręt 3,5x13
7	16	Zaślepka mimośrod
8	48	Kołek
9	16	Puszka mimośrod
10	16	Trzpień mimośrod wkręcany
13	4	Uchwyt
14	8	Wkręt uchwytu

Lista części

POZYCJA	ILOŚĆ	NUMER CZĘŚCI
15	2	Ściana tylna
16	63	Gwozdzie 3x20
17	1	Blat dolny
20	6	Nóżka
21	12	Wkręt nóżki 4x16
22	1	Przegroda pion. L
26	4	Szuflada
26.1	1	Bok szuflady L
26.2	1	Bok szuflady R
26.3	1	Tył szuflady

Lista części

POZYCJA	ILOŚĆ	NUMER CZĘŚCI
26.4	1	Czoło szuflady
26.5	1	Spód szuflady
26.6	17	Wkręt 3x20
26.7	2	Prowadnica szuflady
27	12	Podpórka
28	3	Półka
29	1	Ściana tylna środkowa
32	1	Listwa H
34	1	Klej szuflady
36	8	Szyna Prowadnicy 350 mm
35	1	Przegroda poziom.