




# LOTUS 13




**L1 = L2**



# LOTUS 13







Lista części			Lista części			Lista części		
POZYCJA	ILOŚĆ	NUMER CZĘŚCI	POZYCJA	ILOŚĆ	NUMER CZĘŚCI	POZYCJA	ILOŚĆ	NUMER CZĘŚCI
1	1	Bok L	11	4	Okucie górne	20	24	Trzpień mimośrodowy wkręcany
2	1	Błat dolny	12	32	Wkręt 4x16	21	24	Zaślepka mimośrodowy
3	1	Błat górny	13	4	Okucie dolne	22	2	Podpora pod drążek
4	1	Bok R	14	2	Uchwyt LOTUS 960	23	8	Wkręt 3x16
5	1	Przegroda pion.	15	8	Wkręt uchwytu 3x25	24	1	Drążek 723 mm
6	2	Przegroda pozi.	16	1	Drzwi R	25	6	Nóżka
7	3	Półka	17	1	Maskownica	26	12	Wkręt nóżki 4x16
8	12	Podpórka	18	27	Kołek	27	2	Ściana tylna
10	1	Drzwi L	19	24	Puszka mimośrodowy	28	93	Gwoździe 3x20



# LOTUS 13



Kolejność montażu



Lista części		
POZYCJA	ILOŚĆ	NUMER CZĘŚCI
10	1	Drzwi L
16	1	Drzwi R
17	1	Maskownica
19	24	Puszka mimośrod
20	24	Trzpień mimośrod wkręcany
21	24	Zaślepka mimośrod