BOBBY / BONNIE 120









PL

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:.
Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych .
Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż pół metra od czynnych grzejników .
Wymaganejest równe wypoziomowanie, ustawienie mebli na stabilnym podłożu .
Na powierzchniach mebli nie należy stawiać przedmiotów wilgotnych .
Po zmontowaniu mebli należy wyregulować drzwi na prowadnicach.
Aby zapobiec przewróceniu się mebla, należy na stałe przymocować go do ściany.
Sprawdź rodzaj i wytrzymałość ściany. Dobierz odpowiednie wkręty i kołki do rodzaju ściany.
Ostateczną odpowiedzialność za przymocowanie do ściany ponosi monter mebli.

WSKAZÓWKI NA TEMAT PIELĘGNACJI MEBLA
Prosimy o stosowanie n/w uwag w celu właściwego użytkowania mebli:
Do odkurzania używać czystej suchej ścierecz ki.
Jeśli meble wymagają dokładniejszego czyszczenia należy użyć zwilżonej ściereczki a następnie wytrzećje do sucha. Błyszczące części metalowe i szklane czyścić dostępnymi w handlu środkami, aby odzyskać pierwotny połysk. Następnie metal wytrzeć suchą ścierką a szkło polerować miękkim nie pylącym papierem.

UWAGA! Nie używać środków żrących, szorujących "nieznanych Sprayów " z wyjątkiem wyraźnie znakowanych przeznaczonych do tego celu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI MEBLI NA WYSOKI POŁYSK
Nasze powierzchnie o wysokim połysku sąfabrycznie ochronione specjalną folią ochronną.
Prosimy pozostawćją na meblach do momentu zmontowania i usunięcia kurzu.
Aby otrzymać wysoki połysk, należy
po usunięciu folii ochronnej pozostawićfolię połyskową przez 12 godzin w pomieszczeniu do stwardnienia . stosować do czyszczenia wyłącznie bawełnianą szmatkę i odrobinę środka do mycia szkła
nie stosować ostrych środków czyszczących z dodatkami .
ścierać powierzchnie wilgotną szmatką .
nie stosować myjki parowej .
nie uszkodzić powierzchni ostrymi przedmiotami .
w żadnym wypadku nie narażać powierzchni na mocne promieniowanie słoneczne
Szanowny kliencie, gdyby brakowałojakiejś części, lub byłaby uszkodzona proszę to oznaczyć na instrukcji montażowej i przesłać razem z reklamacją.
Jeżeli uszkodzonyelement będzie zamontowany na stałe reklamacja nie będzie uznana.

Życzymy przyjemnego użytkowania i zadowolenia z naszych mebli.

DE

REGEIN DER MOBELBENUTZUNG:
Die Möbel sollten entsprechend ihrer Bestimmung verwendet werden .
Die Möbel sollten in trockenen, geschlossenen und gegen den schadlichen Witterungseinfluss sowie die direkte Wirkung der Sonnenstrahlen geschutzten Raumen benutzt werden .
Die Möbel sollen von den tatigen Heizkörpern mindestens ein halbes Meter entfernt werden .
Es ist erforderlich, dass der Grund, wo die Möbel stehen, gut nivełliert und stabil ist .
Aufder Oberflache der Möbel darf man keine feuchten Gegenstande stellen .
Nach dem Zusammenbauen der Möbel sollte man die Tur an den Fuhrungen richten .
Urn ein Umkippen des Möbelstucks zu verhindern, muss es fix an der Wand befestigt werden.
Uberprufen Sie die Art und Stärke der Wand. Passen Sie die passenden Schrauben und Dubel fur die Wändę. Letztendlich ist der Monteur fur die Befestigung am Mauerwerk verantwortlich.

PFLEGEHINWEIS
Beim Staubwischen bitte ein trockenesTuch verwenden. Sollten Ihre Möbel einmal eine weitergehende Behandlung benötigen, bitte die Flachen mit einem angefeuchtetenTuch abwischen und anschlieBend trocken reiben. Bei glanzenden Metallteilen und Glasflachen die handelsublichen Metallputzmittel bzw. Glasreiniger verwenden. AnschlieBend Metali mit einem Tuch nachpolieren bzw.
Glas mit naBfestem Papiertrocken reiben.

ACHTUNG! Keine Scheuermittel oder Sprays (auBer Glas) verwenden.
PFLEGEHINWEIS FUR MOBEL-HOCHGLANZFRONTEN

Unsere Hochglanzoberflachen sind bei derAusiieferung durch eine Schutzfolie geschutzt. Belassen Sie diese auf dem Möbel, bis es vollstandig montiert und von Staub befreit ist.
Urn die wertvolle Hochglanzoptik zu erhalten, sollten Sie .
der Hochglanzfolie nach der Entfernung der Schutzfolie
12 Stunden Zeit zum Nachharten an der Raum-Luft geben .
fur die Reinigung der Oberflachen verwenden Sie nur ein feuchtes Baumwolltuch und etwas Glasreiniger .
kein scharfes Reinigungsmittel mit Zusatzstoffen verwenden .
Oberflachen mit einem nassen Lappen abreiben .
keinen Dampfreinigerverwenden .
Oberflache nicht mit scharfen Gegenstanden beschadigen .
Oberflächen aufgar keinen Fali starker Sonnenbestrahlung aussetzen
Sehr geehrter Kunde, sollte ein Bauteil fehlen oder geschadigt werden, kennzeichnen Sie dies bitte auf der Montageanweisung und zusammen mit dem Beschwerdebrief senden. Sollte das geschadigte Teil fest angebaut werden, wird die Beanstandung nicht anerkannt.

Wir wunschen Ihnen noch viel Freude mit unseren Möbel.

EN

TERM OF USE FURNITURE:
. Furniture should be used for their intended purpose
. Furniture should be used in dry, closed rooms, protected from an adverse weather and a direct sunlight
. Furniture should not be set at a distance of lessthan halfa meter ofactive radiators
. The equal leveling is required and the need to setfurniture on the stable base .
Wet objects should not be placed on surfaces offurniture .
Doors on tracks should be adjusted after assembling furniture
. To preventthe piece offurniture from falling over, please attach it permanentlyto the wali.
Checkthe type and strength ofthe wali. Choose the appropriate screws and dowels forthe walls.
Ultimately it is the person carrying out the installation who is responsible for attachment to the masonry.

DIRECTIONS FOR PROPER USAGE OF FURNITURE
In orderto directions use a soft, dry dusterto dustfurniture. If furniture needs morę precise polishing use a wet duster, afterthat wipe furniture until it's dry. Metal and glass parts offurniture polish with any available detergentsto getformer gloss. Afterthat wipe the metal parts with a dry duster.
Glass parts wipe with a paper towel.
WARNING! Never use a harsh scrubing cleaners, detergents, solvents. Use only known , intended for furniture soft agent's.

CARE INSTRUCTIONS FOR HIGH GLOSS SURFACES OF FURNITURE
Ourhigh gloss surfaces have a protective foil when delivered. Please leave thisfoil on the furniture until it is completely assembled and all dust has been removed.
To maintain the valuable high gloss appearance, you should .
expose the high gloss foil tothe room airfor 12 hours to allow it
to harden after removingthe protective foil .
only use adamp cotton cloth anda smali amount ofglass cleanerto clean the surfaces
. do not use any aggressive cleaners with additives .
rub offthe surfaces with a wet rag .
do not use a steam cleaner .
do not damage the surface with sharp objects .
do not in any case expose the surfacesto intense sunlight.
Dear customer, ifanything part is missing or damaged, mark it on the assembly instruction and sent together with the claim, please. If the damaged item is permanently mounted, than the complaint will not be considered.

We wish you plenty of enjoyment with ourfurniture.

CZ

ZAKŁADY POUZIVANI NABYTKU:
. Nabytek by mel byt pouzivan k urcenemu ucelu
. Nabytek by mel byt pouzivan v mistnostech suchych, uzavrenych a chranenych pred škodlivymi povetrnostnimi vlivy a pred primym slunecnim zarenim .
Nabytek by nemel byt postaven na mene nez pul metru pred aktivnimi radiatory
. Pozadovaneje umisteni nabytku na stabilnim,vyrovnanem povrchu .
Na povrch nabytku nepokladejte vlhke predmety .
Po smontovani nabytku seridit (vyrovnat) dvere pomoci kolejnice
. Chcete-li zabranit prevraceni nabytku,je potreba ho natrvalo pripevnit ke stene. Zkontrolujte typ a nosnost steny. Vyberte si vhodne šrouby a hmozdinky pro steny.
Za upevnenive zdivu je nakonec zodpovednyten, kdo upevneni montuje.

NAVODNAUDRZBU
Pri pravidelne peci o Vaś nabytek pouzivejte suchy hadrik, ktery nezanechava chloupky. Pokud budę nabytekvyzadovat dukladne vyciśteni, pouzijte prosim navlhceny hadrik a pote opet pretrete suchym hadrikem. Leskie kovove dily a sklenene płochy dokonale vycistete beznym prostredkem na udrzbu kovu a cisticim pripravkem na okna, aż docilite „zrcadloveho lesku". Kovove dily pak doleśtete suchym hadrikem, sklovhodnym papirem.
POZOR! V zadnem pripade nepouzivejte ostre cistici prostredky ani spreje (kromę sklenenych płoch)!

INFORMACE PRO PECI 0 NABYTKOVA CELASVYSOKYM LESKEM
Naśe povrchy s vysokym leskem jsou pri dodamchraneny ochrannou folii.
Ponechejteji na nabytku, dokud nebude kompletne smontovany a nebude z neho odstraneny prach.
Aby se zachovala cenna optika vysokeho lesku, meli byste:
. po odstranenifolie dejte nabytku 12 hodin cas na vytvrzeniv pokojove teplote .
pro ciśteni povrchu pouzivejte pouze vlhky bavlneny hadrik a trochu cisticiho prostredku na skla
. nepouzivejte ostry cistici prostredek s pffmesi . povrchy otirejte mokrym hadrem .
nepouzivejte parnicistic . nepośkozujte povrch ostrymi predmety
. povrchyvzadnem pripade nevystavujte silnemu slunecnimu žarem.
Vazeny zakazniku, v pripade, ze chybi nektere casti nebo jsou pośkozene, oznacte je v montaznich instrukcich a zaślete spolecne s reklamaci.
Pokud pośkozena cast budę na pevno smontovana, nebude se na ni vztahovat reklamace.

Jsme presvedceni, ze budete s naśim nabytkem spokojeni.

Nr	X mm	Y mm	Z mm	Szt.	Nr	X mm	Y mm	Z mm	Szt.	Nr	X mm	Y mm	Z mm	Szt.
1	1200	550	16	1	5	1200	550	16	1	9	377	500	16	2
2	1800	530	16	1	6	755	530	16	1	10	1794	396	16	2
3	1800	530	16	1	7	377	460	16	1	11	1794	396	16	1
4	1800	530	16	1	8	1828	397	2,5	3					



A 26 x Ø8x35	**B** 20 x Ø15x12	**B1** 20 x 34mm	**B2** 20 x Ø17	**C** 18 x Ø3,5x13	**C7** 18 x Ø6,3x13
C2 6 x Ø3x25	**C4** 2 x Ø4x16	**C5** 80 x	**C6** 12 x Ø4x25	**D5** 6 x	**D6** 9 x
D7 3 x	**D8** 6 x	**E** 3 x 128mm	**F** 1 x 770mm	**F1** 2 x	**H** 8 x
H1 1 x 1778mm	**H2** 19 x	**Z** 1 x			


B1
1
D8
C6


A
2
D6
C7
B1
6
3
H
C4
F1
B
B2
1

III









IV







X=X

V



VI